

**I RICAMBI PER LA PINZA SONO CONTENUTI IN OGNI  
CONFEZIONE DI :  
BOTTONI, OCCHIELLI, RIVETTI, STRASS, ECC**

#### OCCHIELLI:

**METTERE L'OCCHIELLO SUL RICAMBIO  
INFERIORE A MOLLA.  
SE SI APPLICA SU TESSUTI O MATERIALI  
MORBIDI NON OCCORRE PRE-FORARE**



#### STRASS:

**METTERE LO STRASS NEL RICAMBIO  
SUPERIORE CON LA GUARNIZIONE DI  
GOMMA.  
LO STRASS É AUTOPERFORANTE  
NON OCCORRE QUINDI PRE-FORARE**



#### BOTTONE TIPO CLICKER PER TESSUTI:

**METTERE LA TESTA NEL RICAMBIO  
SUPERIORE.  
SIA LA MOLLA CHE IL GODRONATO  
VANNO MESSI NEL RICAMBIO  
INFERIORE**



#### RIVETTI:

**BISOGNA PRIMA FORARE LA PARTE  
CHE SI DESIDERA RIVETTARE,  
AGIRE POI COME DA DISEGNO**



#### BOTTONE A PRESSIONE:

**MONTAGGIO TESTA-MOLLA:  
METTERE LA TESTA NEL RICAMBIO CON  
LA GUARNIZIONE DI GOMMA.  
LA MOLLA VA INFILATA NELLA PUNTA  
DEL RICAMBIO INFERIORE.**



**MONTAGGIO OLGO-GODRONATO:  
METTERE L'OLGO NEL RICAMBIO CON  
LA GUARNIZIONE DI GOMMA.  
IL GODRONATO VA INSERITO NEL FORO  
DEL RICAMBIO INFERIORE.**



**SE I BOTTONI SI APPLICANO SU  
TESSUTI O MATERIALI MORBIDI NON  
OCCORRE PRE-FORARE**

## CONTENUTO VALIGETTA

### PINZA A PRESSIONE



**STRASS,  
OCCHIELLI,  
RIVETTI,  
BOTTONI A PRESSIONE, ECC...  
CON APPLICATORE**

# ISTRUZIONI

